# Asennus- ja käyttöopas

## **Android C-Penille**



TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä El saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan, varmista, että lataat akun joka toinen kuukausi, jotta akku pysyy hyvässä toimintakunnossa!

## <u>Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille.</u>

HUOMAA: Jos luet tätä verkossa, voit katsella suuriresoluutioisia kuvia napsauttamalla.

Digitaalinen korostuskynämalli C-Pen 3.5 on yhteensopiva Android-laitteiden kanssa.

Vaatimukset:

- Digitaalinen korostuskynä, tuotemalli C-Pen 3.5A (www.cpen.com)
- Android-älypuhelin tai tabletti, jonka käyttöjärjestelmä on Android 2.2+, 3.x tai • 4.x
- Tukisovellukset alla olevan mukaisesti

#### Sovellukset:

C-Pen Core on pakollinen sovellus käytettäessä C-Pen 3.5 -kynää Androidilla. C-Pen Core toimii taustalla ja aktivoi itsensä, kun C-Pen 3.5 liitetään. Käyttöliittymää ei o si o tarvita paitsi asetuksia varten (tiedot alla). 纎



#### HUOMAA: C-Pen Note -sovellus edellyttää Android 3.x tai 4.x käyttöä.



AnySoftKeyboard (C-Pen edition) on valinnainen sovellus ja sitä tarvitaan vain, jos tarkoituksena on käyttää C-Peniä tekstin skannaamiseen suoraan kolmannen osapuolen sovelluksiin (siis EI C-Pen Note -sovellukseen).

Saadaksesi C-Penin toimimaan Android-laitteessasi, sinun on siis asennettava joko:

C-Pen Core + AnySoftKeyboard (C-Pen edition) •

TAI

• C-Pen Core + C-Pen Note

TAI

• *C-Pen Core* + *C-Pen Note* + *AnySoftKeyboard* (*C-Pen edition*)

#### C-Pen Core- ja C-Pen Note -sovellusten asentaminen:

- Avaa Google Play Android-laitteessasi.
- Etsi "cpen core" Google Play-palvelusta.
- Suorita C-Pen Core-asennus.
- Avaa/käynnistä C-Pen Core asennuksen jälkeen ja mene esittelykuvien läpi.



- Napsauta viimeiseen kuvaan päästyäsi Lataa-painiketta, jos haluat asentaa C-Pen Noten - asenna sovellus näytön ohjeiden mukaan.
- Jos et asenna C-Pen Notea sulje napsauttamalla X.



#### Valinnainen - AnySoftKeyboard (C-Pen edition) -sovelluksen asentaminen:

- Lataa ja asenna AnySoftKeyboard (C-Pen edition) yllä olevan QR-koodin avulla tai etsi C-Pen Core-kuvake Androidlaitteessasi ja käynnistä C-Pen Core napsauttamalla.
- Jos et käytä QR-koodia, mene C-Pen Core-asetuksien kohtaan → ISÄNTÄasetukset → ja lataa ja asenna AnySoftKeyboard (C-Pen edition) napsauttamalla sitä.

<u> </u>	Pwillia
- HODLY	
	Advant D-Pers for Android Discontinuous discont pine 3 Personality are destroid incoment on the D-Personality and another second testing of an applications
.1017	
	How to use C Per Cool for Autoral
2-404	IUM
	Carterd caretechon MMAR Recommend
	C-Pee balley status (N)
6-808	arread
	Maria Languages Datasted on young data with a said in second
	DCF large ages uster repolinguage
	Punchise Indian action seed function leader union
	C-Pen scan separater sector-sole
inerest of	ATT - STATE
	Eductoral metings
	Rivehold part to a hospetic from the second of the second se
	Any Soliting toward (D-Penn edition) Mean administrative C-Pen solition (
	ingut mediad pathings Desite And Difference (2. The solidier) space and active the transmittee in a control we will be applications
0096	
	RAA International Apartmet
10,000	9)

- HUOMAA: Android-laitteesi saattaa estää "tuntemattomista lähteistä" peräisin olevat sovellukset (viitekuva oikealla).
- Mene tässä tapauksessa Androidasetuksien kohtaan → Security ja salli Tuntemattomat lähteet.

AnySoftKeyboard				
	Turs syistä tablet-laite on asete lähteistä harikittujen suvell. ase	ttu estämiliän tuetemattomista ninas		
		Antologi		

- Lopuksi AnySoftKeyboard on Aktivoitava ja valittava oletusarvona käytettäväksi syöttömenetelmäksi.
- Mene Android-asetuksien kohtaan → Kieli ja syöttö.
- Valitse ruutu AnySoftKeyboardin vieressä ja aktivoi se Syöttömenetelmä.
- Napsauta kohdassa Näppäimistö ja syöttö Oletus ja valitse AnySoftKeyboard oletus syöttömenetelmäksi.



#### Bluetooth-pariyhteyden muodostaminen:

- Varmista, että Bluetooth on käytössä Android-laitteessasi (mene Androidasetusten kohtaan → Langaton ja verkot → Bluetooth)
- Varmista, että C-Pen 3.5 on sammutettu
- Käynnistä C-Pen 3.5 pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kunnes sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua (3-6 s)
- Paina Android Bluetooth-asetuksissa Skannaa laitteita ja anna Android-laitteesi löytää C-Pen 3.5

Kortukant		mumm	
LINELTONS VITION AVENUE			
WH PALK	Callery Tab 10.1 Ends multiclescott-labelle		
C Datanikayes Usek	🖨 C-Pen 2.5		
storraumos () Luktuonäyttä			
🕑 Teenal			
Larte det Attal			
O Nayas			
<ul> <li>Adda</li> </ul>			
E Soveliakaet ± Kiyrasjar			
HENRELÖKSHTANEN Prot			
<ul> <li>Sjäntlantuket</li> <li>Busjans</li> </ul>			
<ul> <li>Kieli ja tyttitiapa</li> <li>Vieresselentini ja reducta</li> </ul>			
Tauti			

 Napsauta C-Pen 3.5-tekstiä ja anna PIN: 1234

🔀 Anchukant			
Wi-I Reference     Selawy Tab 13.1			
O Har THALK			
@ palantayer			
Determine			
stantisten Kirjola laitte	en tarvitaena PIN	koodi meodostaskassi	
© Littre CPer15	Baer).		
C Torret kanaan			
G (1997) 1994			
Viewest 2000 to	10H		
4-1.1. Soatat joutus	spöttimään tämi	in PNI-koodie reyds tai se	en 👘
O says			
Televicia			
8.485			
🖻 Scoribbat			
主 K0y(16)30			
HERE ORD-FEMALES			
\$r Pro: \$100.00			
1	2	3	+
4	5	6	
	-		
7	8	9	-
•	0		*

## C-Pen Note -käyttöopas

#### Esivaatimukset:

- C-Penin ja Android-laitteen on oltava yhdistetty toisiinsa (Bluetooth).
- C-Pen Core- ja C-Pen Note -sovellukset on oltava asennettuna.
- Siirry asetuksiin painamalla kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa.

lete
tings
out

#### C-Pen Note -asetukset:

- Automaattipuhe: jos käytössä, järjestelmän TTS-ääni sanoo kaiken skannaamasi heti.
- TTS-asetukset: pikakuvake järjestelmän TTS -asetuksiin helppoa TTS-asetusta varten. Suosittelemme SVOX:in tai Ivona HQ TTS:n käyttöä (saatavissa Google Play palvelusta).
- OCR-kieli: asettaa OCR-kielen, jota käytetään skannatun tekstin tunnistukseen.
- Pen-painikkeen asetukset: määrittää toiminnon C-Pen-toimintopainikkeelle.
- *Lisäasetukset:* pikakuvake kaikkiin saatavissa oleviin C-Pen Core -asetuksiin.
- Muodosta C-Pen-pariyhteys: on ohjattu pariyhteyden muodostaminen C-Pen- ja Android-laitteen liittämiseksi toisiinsa. Aloita prosessi napsauttamalla.
- *Fonttiasetukset*: asettaa tekstimuistioissa käytetyn fonttikoon.

C 🕼 C-Penhare	
Test Ta Speech	
Judia Episek Text In Speech and Servard when scienting Sect TEX Sentings CNB to Speec	
C-Pes Zellings	
OD/Language Edited Inspagnets lan-stard often scanverspined Perdiastes Resting Edited with-Inspagnets where is Persbastes isoficiant Advanced settings Child is spec	Reduce a
Pair C-Pen	
Matterial pair Child to pair	
Font Lettings	
Parei Elar Chastar fre sirected fant star	м.

#### C-Pen Notes

• Tämä näkymä luettelee kaikki laitteeseen tallennetut muistiot. Avaa tai jaa muistio napsauttamalla.



#### C-Pen Note -näkymä:

- Kaikki skannattu teksti päätyy tähän tekstieditorinäkymään.
- Kuuntele teksti valitsemalla ja napsauttamalla Toista -symbolia.
- Jaa muistio napsauttamalla Jaa -symbolia.

C C OPenNate		$\otimes   < $	
MARCH C-FEINER TH	4/49.4/11		
Title : No Title			10/5/2014
1			

#### C-Pen Note -haku:

- Kaikki tässä ikkunassa skannattu teksti käynnistää Google-haun ja tulos näytetään välittömästi.
- Edellyttää Internet-yhteyttä.



#### C-Pen Note -käännä:

 Kuten C-Pen Note -haussa, kaikki skannattu teksti päätyy tähän näkymään ja Google Translate-toiminnon käännös näytetään välittömästi.



## Skannaus 3. osapuolen sovelluksiin

#### Esivaatimukset:

- C-Penin ja Android-laitteen on oltava yhdistetty toisiinsa (Bluetooth).
- C-Pen Core- ja C AnySoftKeyBoard (C-Pen edition) -sovellusten on oltava asennettuna.

#### Skannaus 3. osapuolen sovelluksiin:

- Avaa haluamasi sovellus, esimerkiksi uusi asiakirja Google Drivessa.
- Varmista, että syöttömenetelmäksi on valittu AnySoftKeyboard. Vedä Ilmoitus-valikko alas ja napsauta *Valitse syöttömenetelmä*.
- Muuta tarvittaessa OCR-kieli C-Pen Core asetuksissa.
- Käynnistä C-Pen 3.5.
- Skannaa ja nauti!

